HP Vectra VL serie 7

Guide för uppgradering och underhåll

Observera

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda i senare versioner av produkten.

Instruktionsbokens innehåll innebär ingen garanti för säljbarhet eller lämplighet för ändamål som produkten ej från början avsetts för. Hewlett-Packard ansvarar inte för någon som helst skada som uppstår till följd av felaktigheter i instruktionsboken.

Instruktionsboken är upphovsrättsligt skyddad och får inte kopieras, reproduceras eller översättas till annat språk utan skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard.

Matrox® är ett varumärke registrerat av Matrox Electronic Systems Ltd.

 $\rm MGA^{TM}$ och MGA Millennium $\rm ^{TM}$ är varumärken hos Matrox Graphics Inc.

Kensington™ är ett varumärke hos Kensington Microware Ltd.

Microsoft[®], MS[®], MS-DOS[®] och Windows[®] är varumärken registrerade i USA av Microsoft Corporation.

Pentium[®] är ett varumärke registrerat i USA av Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Commercial Desktop Computing Division 38053 Grenoble Cedex 9 Frankrike

© 1997 Hewlett-Packard Company

Guide för uppgradering och underhåll

Om den här boken

Den här handboken vänder sig till alla som behöver göra något av följande:

- Konfigurera datorn.
- Installera tillbehör i datorn.
- Söka efter fel i datorn och åtgärda dem.
- Ta reda på hur man får support och ytterligare information.

Information om hur du installerar och använder PC:n finns i den *Användarhandbok* som följde med vid leveransen. Du hittar även denna *Användarhandbok* i datorns MIS-paket (se sidan v).

Viktig säkerhetsinformation

VARNING

Om du inte är säker på att du klarar av att lyfta PC:n eller bildskärmen ensam bör du be om hjälp.

Av säkerhetsskäl bör du alltid ansluta utrustningen till ett jordat eluttag. Använd alltid en strömkabel med jordad stickpropp. Använd den kabel som medföljer datorn eller en kabel som uppfyller lokala säkerhetskrav. Du kopplar bort PC:n från huvudströmmen genom att dra ur strömkabeln ur eluttaget. Därför bör eluttaget alltid sitta nära datorn och vara lätt att komma åt.

Av säkerhetsskäl får du aldrig ta av PC:ns kåpa utan att först ha dragit ur strömkabeln ur eluttaget och kopplat ur eventuella anslutningar till telenätet. Sätt alltid tillbaka kåpan innan du slår på strömmen till datorn igen.

Öppna inte strömförsörjningsenheten, eftersom du då riskerar att få en elektrisk stöt.

Denna PC från HP är en laserprodukt av klass 1. Försök inte göra några justeringar av laserenheterna.

PC:ns MIS-paket

Den här handboken ingår i PC:ns MIS-paket, som är tillgängligt på HPs webbsida på följande adress:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/

PC:ns MIS-paket innehåller följande:

- HPs online-hjälp—beskriver PC:ns huvudfunktioner och hur de används (även tillgängliga på hårddisken).
- Using Sound—beskriver hur du utnyttjar ljudsystemet på bästa sätt (också tillgängligt på hårddisken på multimediamodeller).
- Utforska datorn —beskriver PC:ns grundläggande delar och hur du optimerar prestandan.
- Användarhandbok —beskriver detaljerat hur du installerar PC:n.
 Den innehåller även en kortfattad beskrivning av hur du installerar tillbehör och utför felsökning.
- Guide för uppgradering och underhåll den här handboken.
- Familiarization Guide—information avseende PC-utbildningar för support- och servicepersonal.
- Network Administrator's Guide—information om installation av nätverksdrivrutiner riktad till nätverksadministratörer.
- Service Handbook Chapters—information om uppgraderings- och reservdelar, inklusive HPs artikelnummer.

På HPs webbsida hittar du även fullständig information om de serviceoch supportalternativ som finns tillgängliga. Gå till:

http://www.hp.com/go/vectra/.

Innehållsförteckning

1 Installera tillbehör i datorn

Tillbehör som kan installeras			
Ta av och sätt tillbaka kåpan	13 13 14		
Lyft undan och sätt tillbaka strömförsörjningsenheten	15		
Lyft undan strömförsörjningsenheten	15 16		
Installera minne	17 17 19		
Installera datalagringsenheter	21		
Anslut IDE-enheter	21 23 23 26 29		
Installera tillbehörskort	33		
Installera ett kort i en standardkortplats (kortplats 1, 2, 3 eller 4) Installera ett kort på den extra kortplatsen (plats 5)	33 36 38 39		
Installera en säkerhetskahel	40		


2 Säkerhetsfunktioner

	Ställ in lösenord	42
	Tips för användning av lösenord	42
	Ställ in ett administratörslösenord	43
	Ställ in ett användarlösenord	44
	Maskinvaruövervakning med HP TopTools	45
3	Felsökning	
	HPs Setup-program	48
	Startordning för enheter	49
	HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik	51
	Om datorn inte startar som den ska	53
	Om skärmen är blank och inga felmeddelanden visas	53
	Om ett starttestmeddelande visas	55
	Om det inte går att stänga av datorn	57
	Problem med maskinvaran	57
	Om bildskärmen inte fungerar	57
	Om tangentbordet inte fungerar	59
	Om musen inte fungerar	60
	Om skrivaren inte fungerar	61
	Om diskettenheten inte fungerar	61
	Om hårddisken inte fungerar	62
	Om det är problem med CD-ROM-enheten	63
	Om ett tillbehörskort inte fungerar	64

Om du har glömt lösenorden	65
Om funktionen PCI WakeUp inte fungerar	66
Om det uppstår ett IRQ-problem när du installerar ett ljudkort	66
Problem med programvara Om ett tillämpningsprogram inte fungerar	67 67
Om datorn visar fel datum och klockslag	67
Problem med ljudet	68
Installera ett externt batteri	70
Tekniska data	71
Omkopplare på systemkortet	71
Energiförbrukning	72
Bullernivå	72
Fysiska data	73
IRQ, DMA och I/O-adresser som används av datorn	74
Hewlett-Packards support- och informationstjänster	75

I det här kapitlet beskriver vi hur du installerar tillbehör, t ex extra minne, tillbehörskort och fler hårddiskar, i datorn.

Tillbehör som kan installeras




Primärminnesmoduler:

16 Mb SDRAM

32 Mb SDRAM

64 Mb SDRAM

128 Mb SDRAM




Ta av och sätt tillbaka kåpan

VARNING

Av säkerhetsskäl ska du aldrig ta av datorns kåpa utan att först ha dragit ur strömkabeln och de eventuella kablar som är anslutna till telenätet. Sätt alltid tillbaka kåpan innan du slår på strömmen till datorn igen.

Ta av kåpan


- 1 Stäng av bildskärmen och PC:n.
- 2 Dra ur strömkablarna från eluttagen och från datorn och bildskärmen. Dra ur eventuella kablar för telekommunikation.
- 3 Tryck ned spärren i mitten så att frontpanelen lossnar.
- 4 Tryck ned de båda knapparna som sitter till vänster och höger om mittenspärren, fäll panelen framåt och lyft av den.
- 5 Om det behövs låser du upp kåpans lås med den medföljande nyckeln.
- 6 Placera händerna på vardera sidan av datorn och dra kåpan framåt ca 2 cm och lyft sedan av den.



Ta av och sätt tillbaka kåpan

Sätt tillbaka kåpan när tillbehören installerats

- 1 Kontrollera att du har installerat alla tillbehör.
- 2 Se till att alla interna kablar är ordentligt anslutna och dragna på ett sätt så att de inte kommer i kläm när du sätter tillbaka kåpan.
- 3 Kontrollera att kåpans lås är olåst.
- 4 Lägg ned kåpan över datorn (kåpans främre kant ska vara i jämnhöjd med den inre främre kanten av datorns ram) och skjut kåpan framåt tills den kommer på plats.
- 5 Om kåpan är försedd med lås låser du den med nyckeln.
- 6 Sätt tillbaka frontpanelen. Börja med att sätta i de två nedre hakarna och fäll sedan upp panelen. Du hör ett klickljud när de båda knapparna fastnar.




- 7 Sätt fast panelen genom att trycka på mittenspärren.
- 8 Återanslut alla kablar.

Lyft undan och sätt tillbaka strömförsörjningsenheten

Du måste lyfta undan strömförsörjningsenheten för att komma åt de bakre enhetsfacken och den extra kortplatsen. När du lyfter undan strömförsörjningsenheten blir det dessutom lättare att komma åt kablar och kontakter inuti datorn.

Lyft undan strömförsörjningsenheten


- 1 Dra ur datorns nätkabel och eventuella kablar för telekommunikation. Ta av kåpan.
- 2 Lyft upp den främre delen av strömförsörjningsenheten så att spärrarna på sidorna lossnar och dra sedan ut den horisontellt. Lyft sedan upp hela strömförsörjningsenheten och lägg den upp och ned på behållaren med de främre diskenheterna.



Lyft undan och sätt tillbaka strömförsöriningsenheten

Sätt tillbaka strömförsörjningsenheten

- 1 Innan du sätter tillbaka strömförsörjningsenheten bör du kontrollera att alla nya enheter är korrekt installerade och att alla data- och strömkablar är anslutna på ett korrekt sätt och löper fritt inuti datorn.
- 2 Lyft upp den främre delen av strömförsörjningsenheten (änden med fläkten) och skjut in enheten via den bakre änden av datorn.
 Kontrollera att haken på baksidan av strömförsörjningsenheten hakar fast i urtaget på chassit. Sänk sedan ned enhetens främre del så att spärrarna på vardera sidan kommer på plats.



3 Sätt alltid tillbaka kåpan innan du ansluter strömkabeln.

Installera minne

VIKTIGT

Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stäng AV all utrustning. Se till så att inte tillbehöret kommer i kontakt med dina kläder. Du neutraliserar statisk elektricitet genom att låta påsen med tillbehöret vila mot strömförsörjningsenheten medan du tar ut tillbehöret ur påsen. Hantera det varsamt och rör vid det så lite som möjligt.

Installera primärminne


Datorn levereras med primärminne installerat. Om du behöver mer minne för att köra vissa program kan du installera upp till totalt 384 Mb (tre 128 Mb-moduler).

Primärminne kan köpas i moduler om 16 Mb, 32 Mb, 64 Mb eller 128 Mb. Det finns tre minnesgrupper som var och en kräver en minnesmodul.

Grupp	Minnesmoduler som kan installeras
Ytterst (närmast kanten)	Här sitter redan en förinstallerad minnesmodul, vanligtvis en 32 Mb SDRAM-modul, beroende på datormodellen
Mitten	Valfri SDRAM-modul på 16, 32, 64 eller 128 Mb
Innerst	Valfri SDRAM-modul på 16, 32, 64 eller 128 Mb

Installera en primärminnesmodul:

- 1 Dra ur datorns nätkabel och eventuella kablar för telekommunikation.
- 2 Avlägsna kåpan (se sidan 13).
- 3 Placera minnesmodulens kontakt över uttaget på systemkortet. Skjut in minnesmodulen i uttaget i 90° vinkel mot systemkortet.




Om du behöver ta bort en primärminnesmodul lossar du klämman och lyfter upp modulen ur uttaget.

- 4 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan. Anslut alla kablar igen.
- 5 Gå till konfigurationsöversikten och verifiera den nya konfigurationen. (Du går till konfigurationsöversikten genom att trycka på 🖘 när Vectra-logotypen visas efter det att datorn startats.)

Uppgradera minnet på Millennium-kortet

Om din PC har ett Millennium-bildskärmskort, kan du installera ytterligare minne så att du kan visa fler färger och använda högre grafikupplösning.

- 1 Stäng av bildskärmen och datorn. Dra ur strömkablarna och eventuella kablar för telekommunikation. Ta av kåpan från datorn.
- 2 Ta bort fästkonsolen från datorns baksida (du kan skruva loss den med hjälp av ett mynt). Notera på vilken kortplats kortet sitter.
- 3 Ta försiktigt bort kortet från kortplatsen. Håll det i kanterna på båda sidor. Du får inte böja det. Lägg kortet med komponenterna uppåt på en ren, plan och stadig yta utan statisk elektricitet. Rör endast vid kanterna.
- 4 Installera minnesmodulen på bildskärmskortet. Skjut försiktigt in kortet på kortplatsen igen. Tryck fast det i uttaget. Försäkra dig om att kontakten fastnat ända in i uttaget och att kortet inte vidrör komponenterna på andra kort. Fäst kortet med fästkonsolen.



Installera minne


- 5 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan. Anslut strömkablarna och eventuella kablar för telekommunikation.
- 6 När du har startat datorn kan du vid behov ändra bildskärmsupplösning och visat antal färger. Alternativt kan du använda de hjälpprogram som medföljer operativsystemet. Se vidare dokumentationen för operativsystemet och online-hjälpen.

Inställning av Millennium-kortets omkopplare

MGA Millennium-kortet har två konfigurationsomkopplare.

Omkopplare	Användning:	
1	Flash EEPROM-omkopplare för VGA BIOS:	
	 OFF förhindrar uppgradering av bildskärms-BIOS — GRUNDINSTÄLLNING ON tillåter uppgradering av bildskärms-BIOS. 	
2	Aktiverar eller desaktiverar VGA för drift med en bildskärm eller två bildskärmar (med en andra VGA-styrenhet):	
	 OFF för en bildskärm — GRUNDINSTÄLLNING ON för två bildskärmar (med en andra VGA-styrenhet). 	

Kontakta din HP-representant om du vill ha mer information om uppgradering av bildskärms-BIOS.



Installera datalagringsenheter

OBS!


Du kan installera en hårddisk eller CD-ROM-enhet som inte är av IDEstandard, men då behöver du ett särskilt tillbehörskort och speciella drivrutiner (dessa medföljer vanligen enheten). Kontakta återförsäljaren av produkten för närmare information.

Om du behöver större lagringsutrymme för program och filer kan du installera extra datalagringsenheter. Upp till två hårddiskar kan installeras i PC:n.

Anslut IDE-enheter

Det finns tre datakablar inuti datorn. Två av dessa är för IDE-enheter:

- En Enhanced Ultra ATA IDE-hårddiskkabel (IDE = Integrated Drive Electronics). Till denna kabel kan upp till två IDE-hårddiskar anslutas (en hårddisk är redan ansluten). Kabeln är märkt "HDD". För att få bästa möjliga prestanda ska du använda den här kabeln när du ansluter IDE-hårddiskar som är Ultra ATA-kompatibla.
- En andra Enhanced IDE-enhetskabel där upp till två IDE-enheter kan anslutas. Om du installerar en CD-ROM- eller Zip-enhet ska du ansluta den till den här kabeln, som är märkt "CD-ROM".



Installera datalagringsenheter

Via dessa datakablar kan upp till fyra IDE-enheter anslutas till systemkortet. (Gå till dokumentationen för enheten och kontrollera om du måste göra bygelinställningar eller följa särskilda installationsanvisningar.)

Exempel på kombinationer av flera IDE-enheter				
Konfiguration	Anslutningar till datakablar			
1 hårddisk	1. Starthårddisk:	Den primära kontakten på HDD-kabeln		
2 hårddiskar	1. Starthårddisk: 2. Sekundär hårddisk:	Den primära kontakten på HDD-kabeln Den sekundära kontakten på HDD-kabeln		
1 hårddisk 1 CD-ROM-enhet	1. Starthårddisk: 2. CD-ROM-enhet:	Den primära kontakten HDD-kabeln Den primära kontakten CD-ROM-kabeln		
2 hårddiskar 1 CD-ROM-enhet	Starthårddisk: Sekundär hårddisk: CD-ROM-enhet:	Den primära kontakten HDD-kabeln Den sekundära kontakten på HDD-kabeln Den primära kontakten på CD-ROM-kabeln		
1 hårddisk 1 CD-ROM-enhet 1 Zip-enhet	Starthårddisk: CD-ROM-enhet: Zip-enhet:	Den primära kontakten på HDD-kabeln Den primära kontakten på CD-ROM-kabeln Den sekundära kontakten på CD-ROM-kabeln		
2 hårddiskar 1 CD-ROM-enhet 1 Zip-enhet	Starthårddisk: Sekundär hårddisk: CD-ROM-enhet: Zip-enhet:	Den primära kontakten på HDD-kabeln Den sekundära kontakten på HDD-kabeln Den primära kontakten på CD-ROM-kabeln Den sekundära kontakten på CD-ROM-kabeln		

Du kan installera högst två hårddiskar i PC:n.

Välj starthårddisk

För att kunna välja vilken hårddisk datorn ska startas från, måste du starta *Setup*-programmet och gå till undermenyn "Hard Disk Drives" i menyn Boot (se vidare sidan 49). Det faktum att en hårddisk ansluts till den primära IDE-kontakten *innebär inte* att PC:n automatiskt startar från den hårddisken.

Bygelinställningar

Gå till instruktionsboken för IDE-enheten och se efter om du måste ändra bygelinställningarna. Enhetens bygel bör vara inställd på "cable select" eller "CS".

Konfigurera en IDE-enhet efter installation

När du installerat en andra IDE-enhet eller en diskettenhet måste du verifiera att PC:n har identifierat den nya konfigurationen på korrekt sätt. Detta gör du på konfigurationsöversikten. Om konfigurationen visar sig vara felaktig startar du *Setup*-programmet och konfigurerar enheten manuellt. Närmare information om konfigurationsöversikten och HPs *Setup*-program finns på sidan 48.

IDE-enheter upptäcks automatiskt av *Setup*-programmet. Om du installerat en CD-ROM-enhet kan du emellertid behöva installera en särskild drivrutin. I dokumentationen till operativsystemet finns närmare anvisningar. Du hittar de senaste drivrutinerna på HPs webbsida (se vidare sidan 75).

Installera en IDE-hårddisk i det översta bakre facket

VIKTIGT

Hantera hårddisken varsamt. Undvik stötar och häftiga rörelser eftersom detta kan skada hårddiskens interna komponenter.

Gör alltid säkerhetskopior av dina filer innan du installerar en ny hårddisk. I dokumentationen till operativsystemet finner du anvisningar för detta.


Det översta bakre facket sitter under strömförsörjningsenheten. Det kan användas för en 3.5-tums hårddisk eller för ett PCI-tillbehörskort.

PC:n har en integrerad Enhanced IDE-styrenhet som kan hantera två Ultra ATA IDE-hårddiskar. Kontrollera i dokumentationen för hårddisken om du måste ställa om byglar eller följa några särskilda installationsanvisningar.


- 1 Dra ur datorns strömkabel och eventuella kablar för telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan och lyft undan strömförsörjningsenheten.

Installera datalagringsenheter


 $3\,$ Skruva loss fästkonsolen längst bak i datorn (du kan använda ett mynt för att göra detta) och ta bort den.




4 Ta bort monteringssläden genom att dra den framåt ca 1,5 cm och därefter lyfta den uppåt och ut ur datorn.



5 Passa in hårddisken mot hålen i monteringssläden och kontrollera att kontakterna sitter vid slädens öppna ände. Skruva sedan fast hårddisken i släden med de medföljande skruvarna.



- 6 Sänk försiktigt ned monteringssläden i rätt position igen och skjut in den på plats.
- 7 Skruva fast fästkonsolen på datorns baksida igen så att monteringssläden hålls fast.
- 8 Anslut ström- och datakabeln till hårddiskens baksida. Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll. Om du inte är säker på vilka kontakter du ska använda kan du gå till "Anslut IDE-enheter" på sidan 21.



- 9 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan och strömförsörjningsenheten och ansluter alla kablar.
- 10 Verifiera den nya konfigurationen på konfigurationsöversikten (på sidan 48 beskriver vi hur du får tillgång till konfigurationsöversikten).

Installera en IDE-hårddisk i det nedersta bakre facket

VIKTIGT


Hantera hårddisken varsamt. Undvik stötar och häftiga rörelser eftersom detta kan skada hårddiskens interna komponenter.

Gör alltid säkerhetskopior av dina filer innan du installerar en ny hårddisk. I dokumentationen till operativsystemet finner du anvisningar för detta.

PC:n har en integrerad Enhanced IDE-styrenhet som kan hantera två Ultra ATA IDE-hårddiskar. Kontrollera i dokumentationen för hårddisken om du måste ställa om byglar eller följa några särskilda installationsanvisningar.


I detta fack kan du installera en 3,5-tums eller en 5,25-tums hårddisk. Vi rekommenderar dig att använda det nedersta facket om du vill byta ut den befintliga hårddisken mot en annan disk. Om du vill installera en sekundär hårddisk kan du använda det översta facket (detta fack sitter under strömförsörjningsenheten).

- 1 Dra ur datorns strömkabel och eventuella kablar för telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan och lyft undan strömförsörjningsenheten.
- 3 Lossa metallplåten på baksidan av datorn och ta bort den.




4 Om det redan sitter en diskenhet i det nedersta facket (och du vill byta ut denna) kopplar du loss ström- och datakablarna från denna enhet.

5 Ta ut monteringssläden genom att skjuta på med ena handen från insidan och dra ut den från baksidan med andra handen.




- 6 Om det sitter en diskenhet i släden (och du vill byta ut den), tar du bort denna enhet genom att skruva loss den från bakre delen av släden.
- 7 Sätt fast den nya enheten i släden med de medföljande skruvarna. Kontrollera att kontakterna på enheten är vända åt rätt håll.



8 Skjut in monteringssläden i datorn igen. Du kan behöva trycka ganska bestämt för att få den i rätt position.

Installera datalagringsenheter

9 Sätt tillbaka metallplåten på baksidan av datorn. Sätt in den släta änden först och tryck tills plåten snäpper på plats.



- 10 Anslut ström- och datakabeln till hårddiskens baksida. *Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll*. Om du inte är säker på vilka kontakter du ska använda kan du gå till "Anslut IDE-enheter" på sidan 21.
- 11 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan och strömförsörjningsenheten och ansluter alla kablar.
- 12 Verifiera den nya konfigurationen på konfigurationsöversikten (på sidan 48 finns det anvisningar för hur du når denna översikt).

Installera en CD-ROM-, band- eller Zip-enhet i ett fack på framsidan


VARNING

Öppna aldrig lasermodulen. Du kan få en elektrisk stöt eller skada ögonen på laserstrålen. Enbart auktoriserad personal får utföra underhållsarbete på lasermodulen. Försök aldrig att själv justera den. På enheten sitter en etikett med information om strömförsörjningskrav och våglängd. Detta är en produkt i laserklass 1.

PC:n har en integrerad Enhanced IDE-styrenhet som hanterar upp till fyra IDE-enheter. IDE-enheter för uttagbara media som t ex CD-ROM-enheter, bandenheter och Zip-enheter måste kunna nås från datorns framsida. Du kan installera en IDE-enhet för uttagbara media i det nedre facket på datorns framsida.

Kontrollera i dokumentationen för enheten om du måste ställa om byglar eller följa några särskilda installationsanvisningar.


- 1 Dra ur datorns strömkabel och eventuella kablar för telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan.
- 3 Tryck de båda spärrarna (märkta med ① på etiketten på PC:n) på enhetsbehållaren inåt och dra ut behållaren ungefär till hälften.




4 Koppla loss eventuella data- och strömkablar som är anslutna till enheterna i behållaren (de flesta datormodeller levereras med en CD-ROM-enhet).

Installera datalagringsenheter


5 Tryck ned de två spärrarna (märkta med 3 på etiketten på PC:n) på behållaren och använd sedan båda händerna för att dra ut behållaren helt och hållet.




- 6 Lägg försiktigt behållaren på sidan och ta bort den översta monteringskonsolen. Om det finns ett tomt fack ska du ta bort utfyllnadsstycket i metall från detta.
- 7 Om den enhet som ska installeras har en monteringssläde sätter du fast enheten i denna. Många enheter, t ex HPs Zip-enheter, kräver en monteringssläde från HP för att kunna installeras. CD-ROM-enheter kräver ingen släde.



8 Sänk ned enheten i den lediga falsen på monteringskonsolen (kontrollera att enhetens ovansida är vänd åt rätt håll). Använd de två stiften på monteringskonsolen för att fästa enheten.




- 9 Placera den andra monteringskonsolen ovanpå enheten och passa in den så att den snäpper på plats.
- 10 Dra datakabeln från systemkortet genom det utrymme där enhetsbehållaren ska sitta och anslut dess kontakter till enheternas baksida. *Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll*. Om du inte är säker på vilka kontakter du ska använda kan du gå till "Anslut IDE-enheter" på sidan 21.




11 Använd båda händerna för att lyfta enhetskassetten och skjuta in den i datorn ungefär till hälften.


Installera datalagringsenheter

- 12 Lyft undan strömförsörjningsenheten och placera den upp och ned på enhetsbehållaren.
- 13 Anslut en strömkabel till baksidan av varje enhet. Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll.
- 14 Sätt tillbaka strömförsörjningsenheten. Skjut sedan in behållaren helt och hållet tills spärrarna fastnar.
- 15 Ta bort den universella frontramen från datorns chassi genom att lossa de båda klämmorna. (Du kan också beställa en universell frontram som passar din PC från en auktoriserad HP-återförsäljare.)





16 Ta bort utfyllnadsramen från datorns frontpanel och ersätt den med den universella ramen så att du kan nå den nyinstallerade enheten.



- 17 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan och ansluter alla kablar.
- 18 Verifiera den nya konfigurationen på konfigurationsöversikten (se anvisningarna på sidan 48).

Installera tillbehörskort

VIKTIGT


Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stäng AV all utrustning. Se till så att inte tillbehöret kommer i kontakt med dina kläder. Du neutraliserar statisk elektricitet genom att låta påsen med tillbehöret vila mot strömförsörjningsenheten medan du tar ut tillbehöret ur påsen. Hantera det varsamt och rör vid det så lite som möjligt.

Datorn har fyra huvudsakliga kortplatser och en extra plats för PCIkort:

- Plats 1 (överst) kan användas för fullängds 32-bitars PCI-kort
- Plats 2 kan användas för antingen ett fullängds 32-bitars PCI-kort eller ett fullängds 16-bitars ISA-kort
- Plats 3 kan användas för antingen ett fullängds 32-bitars PCI-kort eller ett fullängds 16-bitars ISA-kort
- Plats 4 (nederst) kan användas för ett halvlängds 16-bitars ISA-kort
- Plats 5 (den extra kortplatsen) sitter under strömförsörjningsenheten och kan användas för ett halvlängds 32-bitars PCI-kort. Alternativt kan denna plats användas för en hårddisk (se sidan 23).


Installera ett kort i en standardkortplats (kortplats 1, 2, 3 eller 4)

- 1 Dra ur strömkabeln och eventuella kablar för telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan.
- 3 Skruva loss fästkonsolen på datorns baksida (du kan använda ett mynt för att göra detta) och ta bort den.




Installera tillbehörskort


- 4 Välj ut en ledig kortplats. Vissa kort bör placeras på en särskild plats eller installeras på ett visst sätt. Se dokumentationen till kortet.
- 5 Ta bort skyddsplåten från kortplatsen och lägg undan den så att den inte kommer bort.




6 Fatta tag i kortets överkant och håll det vågrätt. Skjut in det i kortplatsens styrskena. Du får inte böja kortet.



- 7 Passa in kortets kontakt i kortplatsens uttag och tryck fast kortet i uttaget. Kontrollera att kontakten får ordentligt fäste i uttaget och att kortet inte kommer åt komponenter på andra kort.
- 8 Sätt fast kortet med fästkonsolen på datorns baksida. Kontrollera att alla kort och skyddsplåtar sitter rätt och hålls fast av konsolen.



- 9 Tillbehörskortet kan erfordra en särskild anslutning, exempelvis:
 - Nätverkskort ansluts till RPO/RWU-uttaget (Remote Power On/Remote Wake UP) eller WOL-uttaget (Wake on LAN).
 - Grafikadapterkort av VESA-standard ansluts till VESAöverkopplingsuttaget. Det här uttaget sitter på systemkortet eller alternativt grafikadapterkortet (se sidan 19).
 - Ljudkort ansluts till CD-ROM-enheten.
 - Vissa PCI-kort använder funktionen PCI WakeUp. Det behövs ingen särskild anslutning för dessa kort, men du bör kontrollera att PCI WakeUp-kabeln är ordentligt ansluten till systemkortet (se nedan) och till kortplatsernas bakplan.



Ytterligare information finns i dokumentationen för tillbehörskortet. De kablar som erfordras följer vanligtvis med tillbehörskortet. Installera tillbehörskort

ATT OBSERVERA FÖR NÄTVERKSKORT

Om du installerar ett nätverkskort och ansluter det till RPO/RWU- eller WOL-kontakten, måste du aktivera funktionerna **Återgång från viloläge** och/eller **Fjärrstart** i PC:ns *Setup*-program om nätverkskortet stöder dessa funktioner.
Du kan läsa om *Setup*-programmet på sidan 48.

10 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan. Återanslut alla kablar.


Installera ett kort på den extra kortplatsen (plats 5)

I den extra kortplatsen kan du installera ett halvlängds 32-bitars PCI-kort. Kortplatsen sitter under strömförsörjningsenheten.


Den här platsen kan alternativt användas för installation av en extra hårddisk (se sidan 23). Vi rekommenderar därför att du låter den här platsen vara tillgänglig för en extra hårddisk och använder de andra lediga PCI-kortplatserna först (plats 1, 2 och 3).

Om alla andra PCI-kortplatser är upptagna och du vill installera ett kort på den extra kortplatsen:

- 1 Dra ur strömkabeln och eventuella kablar för telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan och lyft undan strömförsörjningsenheten.
- 3 Skruva loss fästkonsolen på datorns baksida (du kan använda ett mynt för att göra detta) och ta bort den.



4 Ta bort monteringssläden genom att dra den framåt ca 1,5 cm och därefter lyfta den uppåt och ut ur datorn. Förvara den så att den inte kommer bort, du kanske kommer att behöva den senare om du vill installera en hårddisk på den här platsen..



- 5 Fatta tag i kortets överkant och håll det vågrätt. Skjut in det i kortplatsens styrskena. Du får inte böja kortet.
- 6 Passa in kortets kontakt i kortplatsens uttag och tryck fast kortet i uttaget. Kontrollera att kontakten får ordentligt fäste i uttaget och att kortet inte kommer åt komponenter på andra kort.
- 7 Sätt fast kortet med fästkonsolen på datorns baksida. Kontrollera att alla tillbehörskort och skyddsplåtar sitter rätt och hålls fast av konsolen.
- 8 Tillbehörskortet kan erfordra en särskild anslutning. Se vidare sidan 35.
- 9 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan. Anslut alla kablar igen.

Installera tillbehörskort

Konfigurera tillbehörskort med Plug and Play

Plug and Play är en standard för automatisk konfigurering av PC:ns systemresurser och de tillbehörskort som är installerade. Datorn har ett konfigurerbart stöd för Plug and Play i BIOS.

Alla PCI-kort stöder Plug and Play, men inte alla ISA-kort. Se efter i dokumentationen för kortet om du är osäker.

När du startar datorn efter det att du installerat ett tillbehörskort tar Plug and Play-hanteraren i BIOS automatiskt reda på vilka systemresurser (IRQ, DMA, minnesområden och I/O-adresser) som används av de systembaserade komponenterna.

Windows 95

Operativsystem som stöder Plug and Play, t ex Windows 95, detekterar automatiskt nyinstallerade Plug and Play-tillbehörskort och installerar lämplig drivrutin, om denna är tillgänglig.

Windows NT 4.0

Om du har ett operativsystem som inte stöder Plug and Play, exempelvis Windows NT 4.0, bör du gå till dokumentationen för operativsystemet och läsa vad som står om installation av tillbehörskort.

I Windows NT 4.0, klickar du på **start**-knappen och sedan på **hjälp**. Du kan använda innehållsförteckningen eller indexet för att söka efter information om hur man installerar olika enheter. Windows NT 4.0 kan ge dig hjälp vid installation av enheter som exempelvis modem och liudkort.

ATT OBSERVERA FÖR WINDOWS NT 4.0 När du har installerat en ny enhet i Windows NT 4.0, måste du installera om Microsoft Service Pack så att operativsystemet uppdateras för din PC.

Du gör detta genom att klicka på **Start**-knappen och sedan välja **Program – Uppdatera Windows NT**.

Konfigurera ISA-kort som inte stöder Plug and Play


Om du installerar ett ISA-kort som inte är ett Plug and Play-kort måste du själv konfigurera kortet för att PC:n ska kunna utnyttja det. Information om lediga IRQ-nummer och I/O-adresser i din PC finns på sidan 74. Vissa operativsystem, exempelvis Windows 95, kan visa vilka IRQ-nummer och I/O-adresser som PC:n för tillfället använder. Närmare information finns i dokumentationen för operativsystemet.

Gå till dokumentationen för operativsystemet om du vill veta mer om operativsystemets möjligheter och begränsningar beträffande konfiguration av tillbehörskort som inte stöder Plug and Play.

Installera en säkerhetskabel

Du kan låsa fast datorn vid skrivbordet eller vid något annat fast föremål med hjälp av en säkerhetskabel av Kensington TM -typ. Datorn har ett hål för en sådan kabel på sidan.

- 1 Stick in låset i hålet på baksidan av datorn.
- 2 Vrid om nyckeln så låser du fast kabeln vid dator.
- 3 Ta bort nyckeln och lägg den på ett säkert ställe.



OBS!

Kensington TM -kabeln kan inte beställas från HP. Vänd dig till en återförsäljare för närmare information.

Säkerhetsfunktioner

 ${\rm I}$ det här kapitlet beskrivs PC:ns säkerhetsfunktioner, exempelvis lösenord och maskinvaruövervakning.

Ställ in lösenord

PC:n har två typer av lösenord:

• Lösenord i BIOS.

Du kan ställa in två lösenord, ett administratörslösenord och ett användarlösenord, vilka skyddar datorn på två nivåer. Du ställer in båda lösenorden i menygruppen Säkerhet i *Setup*-programmet.

• Lösenord i operativsystemet.

Operativsystem som t ex Windows NT 4.0 och Windows 95 har en lösenordsfunktion. Gå till dokumentationen för operativsystemet för närmare information.

Tips för användning av lösenord

- Ställ in ett användarlösenord om du vill förhindra att PC:n startas i din frånvaro.
- Ställ in ett administratörslösenord om för att skydda PC:ns konfiguration i *Setup*-programmet.

Ställ in ett administratörslösenord

Med hjälp av ett administratörslösenord skyddar du PC:ns konfiguration i *Setup*-programmet. Du kan ställa in att administratörslösenordet måste anges vid start av PC:n så att ingen obehörig ska kunna starta den.

Om du ställt in både ett administratörs- och ett användarlösenord och du går in i *Setup*-programmet med användarlösenordet, kommer du bara att kunna ändra vissa av inställningarna. Om du anger administratörslösenordet när du går in i *Setup*-programmet har du inga begränsningar.

Ställ in ett administratörslösenord Så här ställer du in ett administratörslösenord:

- 1 Starta *Setup*-programmet. Se anvisningarna på sidan 48.
- 2 Välj menyn Säkerhet.
- 3 Välj undermenyn "Administratörslösenord".
- 4 Välj alternativet "Ställ in administratörslösenord". Du kommer att få ange lösenordet två gånger. Glöm inte att spara ändringarna innan du avslutar *Setup*-programmet genom att välja "Avsluta" följt av "Spara och avsluta".

Om du vill ta bort lösenordet gör du på samma sätt som när du ställer in det. Först ombeds du att ange det gamla lösenordet. Därefter lämnar du fältet för det nya lösenordet tomt och trycker på — Enter . Tryck därefter på — ännu en gång för att bekräfta åtgärden.

OBS!

Om du glömmer lösenordet, se sidan 65.

Ställ in ett användarlösenord

För att du ska kunna ställa in ett användarlösenord måste ett administratörslösenord redan vara inställt.

Användarlösenordet ger följande säkerhetsfunktioner:

- Du kan ange att detta lösenord måste anges vid start av PC:n så att ingen obehörig kan starta den i din frånvaro.
- Med hjälp av en timer för tangentbordslås kan PC:n låsas automatiskt om ingen använder tangentbordet på en viss tid. För att låsa upp tangentbordet måste du skriva lösenordet och trycka på (---Enter).
- Du kan släcka skärmen så att dess innehåll inte syns när PC:n är låst.

Om du ställt in både ett administratörs- och ett användarlösenord och du går in i *Setup*-programmet med hjälp av användarlösenordet, kommer du bara att kunna ändra vissa av inställningarna. Om du anger administratörslösenordet när du går in i *Setup*-programmet har du inga begränsningar.

Ställ in ett användarlösenord

Så här ställer du in ett användarlösenord:

- 1 Starta Setup-programmet. Se anvisningarna på sidan 48.
- 2 Välj menyn Säkerhet.
- 3 Välj undermenyn "Användarlösenord".
- 4 Välj alternativet "Ställ in användarlösenord". Du kommer att få ange lösenordet två gånger. Glöm inte att spara ändringarna innan du avslutar *Setup*-programmet genom att välja "Avsluta" och sedan "Spara och avsluta".

Om du vill ta bort lösenordet gör du på samma sätt som när du ställer in det. Först ombeds du att ange det gamla lösenordet. Därefter lämnar du fältet för det nya lösenordet tomt och trycker på — Enter . Tryck därefter på — ännu en gång för att bekräfta åtgärden.

OBS!

Om du råkar glömma lösenordet, se sidan 65.

Maskinvaruövervakning med HP TopTools

Om du har HP TopTools, innehåller gruppen SafeTools under TopTools följande verktyg för maskinvaruövervakning:

- SafeTools, som ger en allmän översikt över PC:ns tillstånd. En indikatorlampa och ett textmeddelande visas för varje komponent.
- Kontroll av diskarnas tillförlitlighet. Visar IDE-hårddiskarnas status.
- Information från datorns starttest. Visar eventuella fel och rekommendationer för hur felen åtgärdas.
- System Health, som övervakar temperaturen hos vissa kritiska komponenter, fläktarnas status, spänningsnivåer och minneskorrigeringsfel (detta verktyg desaktiveras om din PC inte stöder det).
- Chassis Intrusion, som varnar systemadministratören om PC:ns kåpa tas av (detta verktyg desaktiveras om din PC inte stöder det).

HP TopTools finns på modeller med förinstallerat Windows 95 eller Windows NT 4.0. De kan också hämtas kostnadsfritt från HPs webbsida (se sidan 75).

Om du vill starta TopTools eller använda online-hjälpen i TopTools i Windows NT 4.0 eller Windows 95, klickar du på **Start**-knappen och söker i menyn **Program**.

Ytterligare information om HP TopTools, finns i White Paper på HPs webbsida (se sidan 75).

2	Säkerhetsfunktioner
---	---------------------

Maskinvaruövervakning med HP TopTools

I det här kapitlet beskriver vi hur du löser problem som kan uppstå när du använder datorn. Om du inte lyckas lösa ett problem med hjälp av anvisningarna i det här kapitlet, kan du gå till "Hewlett-Packards support- och informationstjänster" på sidan 75.

HPs Setup-program

Du bör kontrollera konfigurationen när du använder datorn första gången. Gör så här:

Börja med att slå på eller starta om datorn

Om datorn är avstängd slår du först på bildskärmen och sedan datorn.

Om datorn redan är på sparar du dina data, avslutar alla program och startar om datorn. Om du använder Windows NT 4.0 eller Windows 95 använder du kommandot Avsluta Windows NT och starta om datorn i start-menyn. Med detta kommando avslutas operativsystemet och datorn startas om automatiskt. Med operativsystemet och därefter manuellt stänga av och slå på datorn med strömbrytaren.

Gå till konfigurationsöversikten

Tryck på [55] medan *Vectra*-logotypen visas på skärmen så kommer du till konfigurationsöversikten. Denna översikt visas bara en kort stund. Om du vill att den ska stanna kvar på skärmen tills du själv väljer att lämna den, trycker du på [55].

Konfigurationsöversikten visar datorns grundkonfiguration, t ex hur mycket primärminne den har.

Starta *Setup*-programmet

Om du vill starta *Setup*-programmet direkt från *Vectra*-logotypen och inte gå via konfigurationsöversikten, trycker du på (F2) istället för (ESC).

I *Setup*-programmet kan du se och ändra datorns konfiguration, exempelvis lösenord och standby-läge (energisparläge).

Startordning för enheter

Startmeny för den aktuella starten

Inställningarna i den aktuella startmenyn (Boot-menyn) avgör i vilken ordning datorn försöker starta från olika enheter (exempelvis i första hand från diskettenheten, i andra hand från CD-ROM-enheten, i tredje hand från hårddisken och i sista hand från nätverket). I denna meny kan du välja från vilken enhet datorn ska starta vid den aktuella starten.

Gå till startmenyn för den aktuella starten Om du vill gå till den aktuella startmenyn medan *Vectra*-logotypen visas på skärmen trycker du på F8.

Startmeny för standardstart

Du kan också gå in i *Setup*-programmet och ändra startordningen för *alla starter*. Detta gör du i undermenyn "Startenheter - prioritet" i startmenyn i *Setup*-programmet.

Startmeny för hårddiskar

I *Setup*-programmet kan du även välja vilken hårddisk datorn ska starta från ifall det finns flera hårddiskar installerade. Detta gör du i undermenyn "Hårddiskar" i startmenyn.

OBS!

Den första gången du startar datorn startar den som standard från den hårddisk som är ansluten till den primära IDE-kontakten.

Om du vill byta starthårddisk måste du starta *Setup*-programmet och gå till undermenyn "Hårddiskar" i startmenyn.

Även om du byter IDE-kontakt (primär och sekundär) för hårddiskarna har detta *ingen effekt* på startinställningen i Setup-programmet — se följande exempel.

HPs Setup-program

Låt oss som exempel ta en PC med två installerade hårddiskar:

Hårddisk	Fysisk anslutning	Startinställning i <i>Setup</i>	Logisk enhet
3,2 Gb	Primär IDE-kontakt	1 (PC:n startar från denna hårddisk)	C:
4,3 Gb	Sekundär IDE-kontakt	2	D:

Om du byter IDE-datakontakter mellan två hårddiskar blir det *ingen förändring* av startinställningen:

Hårddisk	Fysisk anslutning	Startinställning i <i>Setup</i>	Logisk enhet
3,2 Gb	Sekundär IDE-kontakt	1 (PC:n startar från denna hårddisk)	C:
4,3 Gb	Primär IDE-kontakt	2	D:

Om du vill byta starthårddisk måste du använda Setup-programmet. Konfigurationen kommer då att se ut så här:

Hårddisk	Fysisk anslutning	Startinställning i <i>Setup</i>	Logisk enhet
3,2 Gb	Sekundär IDE-kontakt	2	D:
4,3 Gb	Primär IDE-kontakt	1 (PC:n startar från denna hårddisk)	C:

PC:n kommer nu att starta från hårddisken på 4,3 Gb istället för från den på 3,2 Gb.

HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik

Med hjälp av HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik kan du diagnostisera alla maskinvarurelaterade problem i din HP Vectra PC eller PC Workstation.

Hjälpprogrammet består av en uppsättning verktyg med vilka du kan:

- Kontrollera systemets konfiguration och att systemet fungerar på rätt sätt.
- Diagnostisera maskinvarurelaterade problem.
- Ge mer exakt information till HPs supportrepresentanter så att de kan lösa problemen snabbt och effektivt.

På Vectra PC måste du först installera den senaste versionen av detta hjälpprogram och därefter förvissa dig om att det är klart att användas.

Information om hur du gör detta finns i användarhandboken för *Vectra Hardware Diagnostics*. Du kan hämta en PDF-version (Adobe Acrobat) av denna guide från HPs webbsida.

Det är viktigt att du använder den senaste versionen av hjälpprogrammet när du diagnostiserar maskinvarurelaterade problem. Om du vänder dig till HPs supportrepresentanter kan du bli uppmanad att göra detta innan du erbjuds support.

Hur får man tag på HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik?

Den senaste versionen kan erhållas via HPs elektroniska informationstjänster som är tillgängliga dygnet runt alla veckodagar.

Du når dessa tjänster genom att gå till HPs webbsida med adressen http://www.hp.com./go/vectrasupport/

HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik

Starta diagnostikprogrammet

Så här startar du hjälpprogrammet för maskinvarudiagnostik:

- 1 Stäng alla program, avsluta operativsystemet och starta om datorn.
 - a Om du vill köra hjälpprogrammet från en diskett, sätter du in denna i diskettenheten innan du startar om datorn. Efter omstarten startas hjälpprogrammet automatiskt och en välkomstskärm visas.
 - b Om du kör hjälpprogrammet från hårddisken, har du efter omstarten möjlighet att välja om du vill starta det vanliga operativsystemet eller hjälpprogrammet. Välj Vectra Hardware Diagnostics så startas hjälpprogrammet automatiskt och en välkomstbild visas.
- 2 Gå vidare genom att trycka på F2. Utför sedan de diagnostiska testerna enligt anvisningarna på skärmen.

Hjälpprogrammet känner automatiskt av systemets hela maskinvarukonfiguration innan testerna utförs.

Grundläggande systemtester

För att kontrollera att systemets maskinvara fungerar på rätt sätt måste du utföra de grundläggande systemtesterna.

Avancerade systemtester

Om du vill göra mer djupgående tester av enskilda systemkomponenter, måste du utföra de avancerade systemtesterna.

OBS!

De avancerade testerna bör endast utföras av användare som har goda kunskaper om datorns funktioner.

Support Ticket

Du kan upprätta ett fullständigt protokoll över systemets konfiguration och testresultaten genom att skapa en s k Support Ticket. Du kan sedan skicka den till HPs supportrepresentant via e-post eller fax.

Du kan få mer information om hur du använder detta verktyg om du går till användarhandboken för *Vectra Hardware Diagnostics*, som finns på HPs webbsida: http://www.hp.com./go/vectrasupport/

Om datorn inte startar som den ska

Läs det här avsnittet om PC:n inte startar som den ska när du slår på den och något av följande inträffar:

- Skärmen är blank och visar inga felmeddelanden.
- Ett felmeddelande visas efter starttestet.

Om skärmen är blank och inga felmeddelanden visas

Om skärmen är blank och inga felmeddelanden visas när du slår på PC:n ska du göra så här:

- 1 Kontrollera yttre faktorer.
- 2 Kontrollera inre faktorer.
- 3 Installera om datorns komponenter.

Kontrollera yttre faktorer

Kontrollera att följande yttre saker fungerar som de ska:

- Kontrollera att datorn och bildskärmen är påslagna. (Lampan vid strömbrytaren ska lysa.)
- Kontrollera inställningen av bildskärmens kontrast och ljusstyrka.
- Försäkra dig om att alla kablar är ordentligt anslutna.
- Testa att eluttaget fungerar.
- Datorns strömförsörjningsenhet har en säkerhetsfunktion som förhindrar överhettning och överdriven strömkonsumtion. När denna funktion är aktiverad går det inte att starta datorn. För att desaktivera funktionen kopplar du loss strömsladden från PC:n, väntar ca 10 sekunder och ansluter därefter sladden igen.
- Om datorn inte startar när du trycker på mellanslagstangenten, bör du kontrollera att denna funktion är aktiverad i *Setup*-programmet och att omkopplare 8 på systemkortet är stängd.

Om datorn inte startar som den ska

Kontrollera inre faktorer Om PC:n ändå inte startar som den ska kontrollerar du olika inre faktorer enligt följande:

- 1 Stäng av bildskärmen, datorn och alla externa enheter.
- 2 Dra ur alla kablar och notera var de satt. Koppla bort eventuella kablar för telekommunikation.
- 3 Ta av kåpan.
- 4 Kontrollera följande:

Åtgärd	Hänvisning
Kontrollera alla interna kablar.	Se till att de är anslutna på rätt ställe och sitter ordentligt fast.
Se till att omkopplarna för processorhastighet är rätt inställda.	Se sidan 71.
Kontrollera att minnesmodulerna är korrekt installerade.	Se kapitel 1.
Kontrollera att tillbehörskorten sitter ordentligt på respektive plats.	Se kapitel 1.
Kontrollera att omkopplare och byglar på tillbehörskorten är korrekt inställda.	Se instruktionsboken till respektive kort.
Kontrollera att omkopplarna på systemkortet är korrekt inställda.	Se sidan 71.

- 5 Sätt tillbaka kåpan.
- 6 Anslut alla kablar igen.
- 7 Slå på bildskärmen och datorn.

Installera om datorns komponenter

Om datorn fortfarande inte startar som den ska tar du ut alla kort och tillbehör utom hårddisken och startar datorn. Om den fungerar då sätter du tillbaka korten och tillbehören ett efter ett så att du kan avgöra vilket av dem som orsakar problemet.

Om ett starttestmeddelande visas

Under starttestet upptäcks både fel och konfigurationsändringar. I båda fallen visas en felkod och en kort beskrivning. Beroende på felets art kommer ett eller flera av följande alternativ att vara tillgängliga:

- Tryck på (F1) om du vill fortsätta utan att vidta någon åtgärd.
- Tryck på F2 om du vill starta *Setup*-programmet och rätta ett *fel* i systemkonfigurationen. HP rekommenderar att du rättar felet innan du fortsätter även om PC:n verkar starta normalt.
- Tryck på [4] om du vill godta (bekräfta) ändringen och uppdatera konfigurationsinformationen i *Setup*-programmet.
- Tryck på Enter om du vill ha en närmare förklaring av meddelandet. När du läst informationen återgår du till den ursprungliga starttestbilden. Om meddelandet genererats därför att du gjort en faktisk ändring i konfigurationen (t ex tagit bort minne), bekräftar du ändringen genom att trycka på F4 och godtar därmed att informationen i Setup-programmet uppdateras. Annars kan du trycka på F1 om du vill ignorera meddelandet och fortsätta, eller på F2 om du vill starta Setup-programmet och rätta till ett fel i konfigurationen. (Vilka alternativ som finns beror på felets art.)

Om datorn inte startar som den ska

Radera värdena i datorns konfigurationsminne

Om PC:n startar men starttestet fortsätter att rapportera ett fel kan du radera de nuvarande värdena i konfigurationsminnet och återställa standardvärdena:

- 1 Stäng av PC:n, koppla bort alla ström- och datakablar och ta av kåpan. Koppla ur alla eventuella kablar för telekommunikation.
 - a Ställ omkopplare 6 (Clear CMOS) på systemkortet i stängt läge för att radera konfigurationen.
 - b Sätt tillbaka kåpan och anslut enbart strömkabeln.
 - c Slå på PC:n. Därmed rensas CMOS-minnet.
 - d Vänta tills PC:n startat. Ett meddelande liknande detta visas: "Konfigurationen har raderats, ställ in omkopplare 6 i öppet läge före omstart."

Stäng av PC:n igen, dra ur strömkabeln och ta av kåpan.

- e Ställ omkopplare 6 (Clear CMOS) på systemkortet i öppet läge för att aktivera konfigurationen igen.
- 2 Sätt tillbaka kåpan och anslut ström- och datakablarna.
- 3 Slå på PC:n. Det kan hända att den startar långsammare än vanligt på grund av att den läser in standardkonfigurationsvärdena.
- 4 Starta *Setup*-programmet genom att trycka på F2. Uppdatera de fält där det behövs, exempelvis fälten för tid och datum och spara inställningarna och avsluta *Setup*-programmet. Datorn kommer då att starta om med den nya konfigurationen.

Om det inte går att stänga av datorn

Om det hörs ett surrande eller pipande ljud när du trycker på strömbrytaren ska du göra så här:

- Kontrollera om PC:n är låst. Då är det nämligen inte tillåtet att stänga av strömmen. Innan du kan stänga av PC:n måste du låsa upp den genom att ange ett lösenord (se "Startlösenord" i HPs Setupprogram se vidare "HPs Setupprogram" på sidan 48—och "Ställ in lösenord" i kapitel 2).
- Kontrollera om datorn är i vänte- eller viloläge. Då riskerar du att förlora data om du stänger av strömmen (se menyn Energihantering i HPs Setup-program se vidare "HPs Setup-program" på sidan 48). Börja med att aktivera datorn och stäng därefter av den.

Om du *inte* hör något surrande eller pipande ljud när du trycker på strömbrytaren men ändå inte kan stänga av datorn, gör du så här:

 Börja med att kontrollera att du har sparat alla data och avslutat alla program. Därefter trycker du på strömbrytaren och håller den nedtryckt i 5 sekunder. PC:n kommer då att stängas av.

Problem med maskinvaran

Här beskriver vi vad du ska göra om du får problem med bildskärm, diskenheter, skrivare, tillbehörskort, tangentbord eller mus.

Om bildskärmen inte fungerar

Om skärmbilden är suddig eller oläslig

Om omritningsfrekvensen är för hög för din typ av bildskärm kan bilden bli suddig eller oläslig. Gå till HPs Setup-program och minska omritningsfrekvensen för det aktuella bildskärmsläget.

Om ingenting visas på skärmen

Om bildskärmen fungerar normalt under starttestet, men blir blank när Windows startar, kan omritningsfrekvensen vara för högt inställd:

- Om du kör Windows NT 4.0 eller Windows 95 kan du starta Windows i "felsäkert läge" och ändra bildskärmsinställningarna. I operativsystemets dokumentation beskrivs det hur du startar Windows i "felsäkert läge".
 - a Om bildskärmen är DDC-kompatibel ska du kontrollera att alternativet Plug & Play-bildskärm är aktiverat. Detta alternativ finns under Bildskärm i menyn Avancerat.
 - b Om bildskärmen inte är DDC-kompatibel ska du kontrollera att alternativet Plug & Play-bildskärm är desaktiverat. Detta alternativ finns under Bildskärm i menyn Avancerat. Kontrollera även inställningen av omritningsfrekvens under Bildskärm så att denna frekvens inte är för hög.

I dokumentationen till bildskärmen kan du se om den är DDCkompatibel eller inte.

• Du kan även ändra omritningsfrekvensen för det bildskärmsläge du använder med hjälp av HPs *Setup*-program.

Om ingenting visas på skärmen men datorn startar och tangentbordet, diskenheterna och övrig kringutrustning verkar fungera normalt:

- Kontrollera att bildskärmen är ansluten och påslagen.
- Kontrollera att ljusstyrka och kontrast är korrekt inställda.
- Se till att videokabeln mellan skärm och dator är korrekt ansluten.
- Stäng av bildskärmen och dra ur dess strömkabel ur eluttaget. Dra ur videokabeln och se efter om stiften på kontakten böjts. Försök i så fall att försiktigt räta ut dem.
- Om du installerat extra bildskärmsminne bör du kontrollera att detta är riktigt gjort.
- Kontrollera att inte ett annat tillbehörskort använder samma I/Oadress som det integrerade bildskärmsgränssnittet (03B0h till 03DFh). Ytterligare information finns i dokumentationen till kortet.

Andra bildskärmsproblem

Om skärmbilden inte visas mitt på skärmen kan du centrera bilden med hjälp av reglagen på bildskärmen (se vidare instruktionsboken för bildskärmen). Om de skärmbilder som genereras av ett tillämpningsprogram ser konstiga ut kan du gå till programmets instruktionsbok och ta reda på vilken bildskärmsstandard som krävs. Gå även till instruktionsboken för bildskärmen och kontrollera vilken omritningsfrekvens som fordras. Välj korrekt omritningsfrekvens med hjälp av *Setup*-programmet eller operativsystemets procedurer.


Om tangentbordet inte fungerar

- Kontrollera att tangentbordssladden är korrekt ansluten.
- Se till att ingen tangent har fastnat i nedtryckt läge. Om så är fallet lossar du den genom att lirka försiktigt med fingret.
- Se till att ingen vätska spillts ut över tangentbordet. Om detta inträffat behöver tangentbordet repareras eller byta ut. Kontakta din återförsäljare.

Problem med maskinvaran

Om musen inte fungerar

- Kontrollera att mussladden är korrekt ansluten.
- Kontrollera att den musdrivrutin som ingår i den förinstallerade programvaran är korrekt installerad.
- Rengör kulan och valsarna enligt nedanstående bild (använd ett rengöringsmedel som inte lämnar rester).



Om skrivaren inte fungerar

- Kontrollera att skrivaren är korrekt konfigurerad både för PC:n och det tillämpningsprogram du använder.
 - a Kontrollera att PC:ns skrivarport är korrekt konfigurerad i *Setup*-programmet.
 - b Kontrollera att skrivaren är korrekt inställd i operativsystemets konfiguration.
 - c Kontrollera att du gjort rätt inställningar i programmets utskriftsmeny (se vidare programmets instruktionsbok).
- Kontrollera att PC:ns port fungerar genom att koppla någon annan enhet till den och testa den.
- Gå till skrivarhandboken om du behöver ytterligare hjälp.

Om diskettenheten inte fungerar

- Försäkra dig om att du använder en formaterad diskett och att du har satt in den på rätt sätt.
- Kontrollera att diskettenheten är korrekt konfigurerad i menyn **Avancerat** i *Setup*-programmet.
- Gå till menyn **Avancerat** i *Setup*-programmet och kontrollera det alternativ med vilket du aktiverar eller desaktiverar den diskettenhetsstyrenhet som sitter på systemkortet.
- Rengör diskettenheten med en särskild rengöringssats.
- Kontrollera att diskettenheten inte har desaktiverats i Setupprogrammet.
 - Diskettenhet (se undermenyn Maskinvaruskydd (i menyn Säkerhet) i HPs Setup-program—se "HPs Setup-program" på sidan 48)
 - Start från diskett (se undermenyn Startinställningar (i menyn Säkerhet) i HPs Setup-program—se "HPs Setup-program" på sidan 48)
 - Lagring på diskett (se undermenyn Startinställningar (i menyn Säkerhet) i HPs Setup-program—se "HPs Setup-program" på sidan 48)
- Kontrollera att diskettenhetens ström- och datakablar är korrekt anslutna.

Problem med maskinvaran

Om hårddisken inte fungerar

- Kontrollera att hårddiskens ström- och datakablar är korrekt anslutna (se kapitel 1).
- Kontrollera att hårddisken inte är desaktiverad (se undermenyn Maskinvaruskydd (i menyn Säkerhet) i HPs Setup-program—se "HPs Setup-program" på sidan 48). I Setup-programmet finns det dessutom ett alternativ där du kan ange om start från hårddisken ska vara tillåten eller ej (se undermenyn Startenheter (i menyn Säkerhet) i HPs Setup-program—se "HPs Setup-program" på sidan 48).
- Kontrollera att hårddisken har registrerats korrekt (se undermenyn IDE-enheter (i menyn Avancerat) i HPs *Setup*-program—se "HPs Setup-program" på sidan 48).
- Kontrollera att den integrerade IDE-bussen är aktiverad om du använder den integrerade IDE-styrenheten (se undermenyn IDE-enheter (i menyn Avancerat) i HPs Setup-program—se "HPs Setup-program" på sidan 48).

Om hårddiskens kontrollampa inte lyser

Om hårddiskens kontrollampa inte blinkar när datorn kommunicerar med hårddisken ska du göra följande:

- Se till att kontrollpanelens kontakt sitter ordentligt fast vid systemkortet.
- Kontrollera att strömförsörjnings- och datakabeln är ordentligt anslutna till hårddisken.

OBS!

Om du använder en hårddisk med ett eget styrkort (t ex en SCSI-hårddisk), blinkar inte aktivitetslampan när datorn kommunicerar med hårddisken.

Om det är problem med CD-ROM-enheten

VARNING

Dra alltid ur strömkabeln och eventuella kablar för telekommunikation innan du tar av kåpan för att kontrollera kabelanslutningar och bygelinställningar.

Öppna aldrig CD-ROM-enhetens hölje. Du kan få en elektrisk stöt eller skada ögonen på laserstrålen. Enbart auktoriserad personal får utföra underhållsarbete på CD-ROM-enheten. På enheten sitter en etikett med information om strömförsörjningskrav och våglängd. PC:n är en produkt i laserklass 1. Försök aldrig att själv justera laserenheten.

CD-ROM-enheten fungerar inte

- Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att det sitter en CD-skiva i enheten.
- Verifiera att CD-ROM-enheten har benämningen "CD" i *Setup*programmet (se undermenyn IDE-enheter (menyn Avancerat) i HPs *Setup*-program—se "HPs Setup-program" på sidan 48).
- Kontrollera att alternativet IDE-adaptrar på lokal buss är inställt på Båda i Setup-programmet (se undermenyn IDE-enheter (menyn Avancerat) i HPs Setup-program—se "HPs Setup-program" på sidan 48).
- Om du har för avsikt att använda CD-ROM-enheten som startenhet bör du försäkra dig om att denna funktion är aktiverad i *Setup*-programmet (se undermenyn Startenheter (menyn Säkerhet) i HPs *Setup*-program—se "HPs Setup-program" på sidan 48).
- Ytterligare information finner du i dokumentationen till CD-ROMenheten.

CD-ROM-enheten verkar vara overksam


Om CD-ROM-enheten inte tycks arbeta kan du försöka komma åt skivan genom att klicka på ikonen för CD-ROM-enheten eller på den enhetsbokstav som operativsystemet tilldelat enheten.

Det går inte att öppna luckan till CD-ROM-enheten

Om du inte lyckas få ut en CD-skiva ur CD-ROM-enheten (t ex under ett strömavbrott), kan du använda knappen för manuell utmatning.

Gör så här för att mata ut en CD-ROM-skiva manuellt:

- 1 Om knappen för manuell utmatning inte är synlig tar du bort den frontram som täcker CD-ROM-enheten. Utmatningsknappen sitter i ett litet hål på framsidan av CD-ROM-enheten.
- 2 Använd ett tunt men stadigt stavformat föremål, som t ex änden av ett gem, för att trycka in utmatningsknappen.



- 3 Luckan till CD-ROM-enheten kommer att öppnas något. Dra försiktigt ut facket så att du kan ta ut skivan.
- 4 Du stänger enheten igen genom att försiktigt skjuta in facket. Tvinga aldrig in det. Det kan hända att enheten inte kan stängas helt och hållet förrän den är funktionsduglig igen (t ex när strömmen kopplas på igen).
- 5 Sätt tillbaka frontramen om det behövs.

Om ett tillbehörskort inte fungerar

- Kontrollera att kortet är korrekt installerat på kortplatsen.
- Kontrollera att kortet har konfigurerats korrekt.
- Försäkra dig om att kortet inte använder minne, I/O-adresser, IRQ eller DMA som också används av PC:n. Om du vill ha närmare detaljer kan du gå till sidan 74 eller till instruktionsboken för kortet.

Om du har glömt lösenorden

OBS!

Använd de här instruktionerna om lösenorden har ställts in med HPs *Setup*-program.

- ☐ Om du har glömt användarlösenordet men inte administratörslösenordet gör du så här:
 - 1 Stäng av PC:n.
 - 2 Starta om PC:n. Om tangentbordet är låst anger du administratörslösenordet.
 - 3 Vänta tills **F2=Setup** visas.
 - 4 Tryck på F2 så startar Setup-programmet.
 - 5 Ange administratörslösenordet så att du får tillgång till menyn Säkerhet/Användarlösenord.
 - 6 Gå till fältet Användarlösenord och ange ett nytt användarlösenord. Detta kommer att ersätta det glömda lösenordet.
 - 7 Spara det nya lösenordet och avsluta *Setup*-programmet genom att trycka på (F3).
- ☐ Om du glömt både användar- och administratörslösenordet:
 - 1 Stäng av PC:n.
 - 2 Ta av kåpan.
 - $3\,$ Ställ omkopplare 7 på systemkortets omkopplarblock i stängt läge.
 - 4 Slå på datorn och låt den fullfölja startrutinen. Meddelandet "Lösenorden har raderats, ställ in omkopplare 7 i öppet läge före omstart" visas.
 - 5 Stäng av datorn.
 - 6 Återställ omkopplare 7 till öppet läge.
 - 7 Sätt tillbaka kåpan.
 - 8 Slå på datorn och låt den fullfölja startrutinen.
 - 9 När starttestet är klart trycker du på F2 när du ombeds använda Setup-programmet.
 - $10\,$ Ange ett nytt användar- och administratörslösenord.
 - 11 Tryck på 🛐 för att spara de nya lösenorden och avsluta Setup.

Om funktionen PCI WakeUp inte fungerar

Om du har installerat ett tillbehörskort som stöder funktionen PCI WakeUp, men denna funktion inte går att använda gör du så här:

- Kontrollera att kabeln för PCI WakeUp är korrekt ansluten till systemkortet och till bakplanet vid tillbehörskortplatserna. På sidan 35 finner du ytterligare information.
- I dokumentationen för tillbehörskortet finner du instruktioner för hur du installerar och använder kortet.

Om det uppstår ett IRQ-problem när du installerar ett ljudkort

Om du har installerat ett ljudkort och du:

- använder Windows NT 4.0
- har följt de installationsanvisningar som medföljde ljudkortet
- får ett meddelande som säger att det inte finns något IRQ (Interrupt Request) ledigt för ljudkortet.

Då ska du göra så här:

- 1 Starta om datorn och gå in i *Setup*-programmet (på sidan 48 finner du mer information).
- 2 Reservera ett IRQ-nummer för ISA-ljudkortet. Du kan reservera IRQ 5, IRQ 9, IRQ 10 eller IRQ 11 för detta ändamål. Du gör detta genom att gå till undermenyn "Reservation av ISA-resurser" i menyn "Avancerat" och där välja inställningen "Reserverad" för det valda IRQ-numret.
- 3 Spara ändringarna, lämna *Setup*-programmet och gör om installationsproceduren i Windows NT 4.0 för ljudkortet.

Problem med programvara

Om ett tillämpningsprogram inte fungerar

Gör så här om ett program inte går att starta trots att kontrollampan över strömbrytaren lyser:

- Gå till dokumentationen för operativsystemet och tillämpningsprogrammet i fråga.
- Om Windows inte fungerar som det ska kan du gå till Windowshandboken.

Om datorn visar fel datum och klockslag

Om datum och klockslag är felaktiga kan det bero på följande:

- Sommar- eller vintertid har börjat gälla.
- Datorn har varit bortkopplad från elnätet för länge och batteriet har laddat ur.

För att ändra datum och klockslag använder du operativsystemets hjälpprogram eller *Setup*-programmet.

Problem med ljudet

Ljudet fungerar inte oavsett vad du kör för program

Börja med att kontrollera att ljudvolymen inte är nedskruvad till lägsta nivå. Använd volymreglaget på frontpanelen. Kontrollera även att inte hörlurarna är kopplade direkt till CD-ROM-enheten (se anslutnings-informationen i kapitel 1).

Om du använder Windows NT 4.0 ska du kontrollera inställningarna av volym, ljudavstängning och balans. Gå till operativsystemets dokumentation om du vill ha mer information.

Om du ansluter hörlurar till frontpanelen ska du komma ihåg att detta stänger av ljudet från den inbyggda högtalaren eller de eventuella externa högtalare som är kopplade till stereoutgången.

När datorn startar kan det hända att det integrerade ljudgränssnittet saknar IRQ- eller DMA-inställningar. Dessa inställningar initieras av programvaran när datorn startas. Systemfilerna kanske saknar de parametrar som krävs.

Avsaknad av ljud kan också bero på en maskinvarukonflikt. Sådana konflikter uppstår om två eller flera kringenheter gör anspråk på samma signallinjer eller kanaler. En konflikt mellan ljudgränssnittet och någon annan kringenhet kan orsakas av inställningarna av I/O-adresser, IRQ-kanal eller DMA-kanal. Du löser problemet genom att ändra inställningarna antingen för ljudgränssnittet eller för det andra ISA-tillbehöret i systemet.

Det hörs inget 8-bitars eller 16-bitars digitalt ljud Detta kan bero på valet av DMA-kanal eller på en avbrottskonflikt. Använd operativsystemets program för ljudkontroll och ändra ljudgränssnittets DMA-kanal eller IRQ-inställning.

Volymen är för låg

Datorn har två ljudutgångar, dels stereoutgången som sitter på datorns baksida, dels uttaget för hörlurar på frontpanelen. Båda ger samma utsignal. Denna signal har låg distorsion och kan inte (utan förstärkning) användas för att driva lågimpedansenheter som högtalare. Om du ansluter enheter med låg impedans (lägre än 32 ohm) till stereoutgången eller hörlursuttaget, blir volymen låg.

Ljudinsignalen från mikrofonen är för låg, eller inget ljud alls

Kontrollera att mikrofonen uppfyller kraven för 16-bitars ljudkomponenter. Mikrofonen ska vara en dynamisk 600-ohms mikrofon.

Brummande ljud

Om ljudkomponenternas jordning är otillräcklig kan det uppstå ett brummande ljud. Detta kan inträffa om datorn ansluts till ett hifisystem. Koppla alla enheter till eluttag som sitter på högst 5 centimeters avstånd från varandra, eller använd störningsfilter.

Oregelbundet knaster vid ljuduppspelning

Detta knaster beror oftast på att datorn inte kan överföra ljudsampel inom erforderlig tid. En lösning är att du använder en lägre samplingsfrekvens. In- och uppspelning vid 22 kHz är mindre krävande för systemresurserna än inspelning vid 44 kHz.

Datorn hänger sig under inspelning


Okomprimerat digitalt ljud kan ibland ta så mycket plats att hårddisken fylls. En minuts stereoljud som spelats in med en upplösning på 44 kHz gör t ex anspråk på 10,5 Mb. Innan du startar en inspelning bör du kontrollera att det finns tillräckligt mycket ledigt diskutrymme.

Datakomprimering kan göra att det krävs mindre diskutrymme. Maskinvarukomprimeringen A-law och μ -law som används av ljudgränssnittet möjliggör ljudsampling med 16-bitars upplösning, men mängden data blir densamma som för ett 8-bitars sampel.

Installera ett externt batteri

Du kan även installera ett externt batteri i datorn, som du beställer från en auktoriserad HP-återförsäljare. Så här installerar du ett externt batteri:


- 1 Ta av datorns kåpa och anslut sladden från det externa batteriet till batterikontakten på systemkortet.
- $2\,\,$ Fäst det externa batteriet med den medföljande självhäftande tejpen enligt följande illustration.



När du installerat antingen ett ersättningsbatteri eller ett externt batteri sätter du tillbaka kåpan och kör Setup-programmet så att konfigurationen uppdateras.

Tekniska data

Omkopplare på systemkortet



Systemkortets omkopplare

Omk.	Användning:
1	Reserverad – används ej
2 - 5	Processorhastighet, se nästa tabell
6	CMOS: Öppen = normal funktion (grundinställning) Stängd = innehållet i CMOS raderas och grundinställningarna i <i>Setup</i> läses in
7	Lösenord: Öppen = aktiverad (grundinställning) Stängd = desaktiverad / användar- och administratörslösenordet raderas
8	Start via tangentbordet: Öppen = desaktiverad Stängd= aktiverad (grundinställning)
9, 10	Reserverad – används ej

Processor- frekvens	Omk. 2	Omk. 3	Omk. 4	Omk. 5
200	Öppen	Öppen	Stängd	Öppen
233	Öppen	Öppen	Stängd	Stängd
266	Öppen	Stängd	Öppen	Öppen
300	Öppen	Stängd	Öppen	Stängd
333	Öppen	Stängd	Stängd	Öppen
366 ¹	Öppen	Stängd	Öppen	Stängd

^{1.} Omkopplarinställningar om dessa processorfrekvenser blir tillgängliga.

Tekniska data

Energiförbrukning

OBS: Dessa värden gäller sämsta tänkbara förhållanden. Mer exakta värden finns i databladet för den här PC:n på HPs webbsida.

Energiförbrukning (Windows NT)	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
Drift med in- och utmatning	< 52 W	< 52 W
Drift utan in- och utmatning	< 35 W	< 33 W
Standby	< 30 W	< 30 W
Avstängd	< 5 W	< 5 W

OBS!

När du stänger av PC:n med strömbrytaren på frontpanelen går strömförbrukningen ned till under 5 watt, men inte till noll. Tack vare denna speciella avstängningsmetod ökar strömförsörjningsenhetens livslängd avsevärt. Om du vill att förbrukningen ska gå ned till noll när datorn är avstängd drar du antingen ur kontakten ur eluttaget eller använder en fördelningsdosa med avstängningsknapp.

Typisk strömförbrukning/tillgänglighet för ISA-kortplatser

+5 V	Begränsat till 4,5 ampere per plats (begränsat av systemkortet)
+ 12 V	Begränsat till 1,5 ampere per plats (begränsat av systemkortet)
-5 V	Begränsat till 0,1 ampere totalt (begränsat av strömförsörjningsenheten)
-12 V	Begränsat till 0,3 ampere totalt (begränsat av strömförsörjningsenheten)

Typisk strömförbrukning/tillgänglighet för PCI-kortplatser

+5 V	Maximalt 4,5 ampere per plats
+ 12 V	Maximalt 0,5 ampere per plats
-12 V	Maximalt 0,1 ampere per plats

Det finns en maximibegränsning per kortplats på 25 watt.

OBS: Dessa värden gäller sämsta tänkbara förhållanden. Mer exakta värden finns i databladet för den här PC:n på HPs webbsida.

Bullernivå

Bullernivå	Ljudeffekt	Ljudtryck
Drift	LwA < 40 dB	LpA < 35 dB
Drift med hårddiskåtkomst	LwA < 41 dB	LpA < 35 dB
Drift med diskettenhetsåtkomst	LwA < 43 dB	LpA < 37 dB

Fysiska data

Egenskap	Beskrivning
Vikt (utan tangentbord och skärm)	9 kg
Yttermått	Bredd: 43,5 cm Höjd: 13,2 cm Djup: 44,6 cm
Yta	0,194 m ²
Temperatur vid förvaring	−40 °C till 70 °C
Luftfuktighet vid förvaring	8% till 80% (relativ), icke-kondenserande vid 40 °C
Temperatur vid drift	10 °C till 40 °C
Luftfuktighet vid drift	15% till 80% (relativ)
Strömförsörjning	Inspänning: 100 – 127, 200 – 240 V ac (vissa modeller har en spänningsväljare) Ingångsfrekvens: 50/60 Hz Maximal uteffekt: 120 W kontinuerligt

IRQ, DMA och I/O-adresser som används av datorn

IRQ som används av PC:n De IRQ-nummer, DMA-kanaler och I/O-adresser som visas här gäller för en PC med grundkonfiguration. Vilka resurser din PC använder kan variera beroende på vilka tillbehörskort som är installerade.	IR00 IR01 IR02 IR03 IR04 IR05 IR06 IR07 IR08 IR09 IR010 IR011 IR012 IR013 IR014	systemtimer tangentbord system cascade ledigt om det ej används för seriell port ledigt om det ej används för seriell port ledigt om det ej används för parallell port styrenhet för diskettenhet ledigt om det ej används för parallell port realtidsklocka ledigt för PCI-enheter om det ej används för ett ISA-kort ledigt för PCI-enheter om det ej används för ett ISA-kort ledigt för PCI-enheter om det ej används för ett ISA-kort mus flyttalsprocessor integrerad styrenhet för IDE-hårddisk	
	IRQ15	ledigt om det ej används av en andra IDE-styrenhet	
DMA som används av PC:n	DMA 0 DMA 1 DMA 2 DMA 3 DMA 4 DMA 5 DMA 6 DMA 7	ledig ledig om den ej används för parallell port i <i>Setup</i> styrenhet för diskettenhet ledig om den ej används för parallell port i <i>Setup</i> används för s k cascading av DMA-kanal 0-3 ledig ledig ledig	
I/O-adresser som används av PC:n	96h - 97h reserverad för HP 170h - 177h, 376h sekundär IDE-kanal 1F0h - 1F7h, 3F6h primär IDE-kanal 278h - 27Fh (och 3A8h) parallell port 2E8h - 2EFh seriell port 2F8h - 2FFh seriell port 370h - 371h integrerad I/O-styrenhet 378h - 37Fh parallell port 380h - 3DFh (3BO-3BB,30O-3DF) integrerad grafikstyrenhet 3E8h - 3EFh seriell port 3F0h - 3F5h, 3F7h integrerad styrenhet för diskettenhet 3F8h - 3FFh seriell port 678h - 67Bh parallell port om ECP-läge är valt		

Hewlett-Packards support- och informationstjänster

Hewlett-Packard tillverkar tillförlitliga kvalitetsdatorer som är utformade för att fungera problemfritt under många år. För att du ska vara säker på att din dator alltid fungerar och för att du ska hänga med i utvecklingen, erbjuder HP tillsammans med ett världsomspännande nät av utbildade och auktoriserade återförsäljare ett stort antal informations- och supporttjänster.

Om du vill veta mer om dessa tjänster och supportalternativ kan du besöka HPs webbsida på följande adress:

http://www.hp.com/go/vectra/

eller gå direkt till supportinformationen:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

HPs webbsida innehåller en mängd information om HP-produkter, tjänster och support, inklusive:

- Beskrivningar av HPs tjänster och supportalternativ.
- Supportdokumentation för din PC i HTML-format.
- Ett s k MIS-paket för din PC, som innehåller en fullständig uppsättning med dokumentation för PC:n (på sidan v finner du närmare detaljer).
- Drivrutiner och programvara för PC:n.

Hewlett-Packards support- och informationstjänster

